



Uwaga  
Przed rozpoczęciem wykonywania kanalizacji sanitarnej zdemontować należy wszystkie urządzenia oraz sprawdzić rzędną istniejącego odpływu kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego. projektowaną kanalizację podłączyć do istniejącego odpływu znajdującego się w ścianie zewnętrznej

Oznakowanie :

- 1K - pion kanalizacyjny fi 110 wyprowadzić ponad dach i zamontować wywiewkę 110/160  
2K - pion kanalizacyjny fi 50 zakończyć pod sufitem zaworem odpowietrzającym

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MM-PROJEKT" - mgr inż. Maciej Marciniak Aleja Wojska Polskiego 98 68-200 Żary tel. 661-936-630		
Opracowanie:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WIE WSI ŚLIWNIK	Nr rys. 5.
Inwestor:	GMINA MAŁOMICE PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 67-320 MAŁOMICE	data: grudzień 2009
Nazwa rysunku:	Rzut przyziemia- wewnętrzna instalacja kan-sanitarnej	skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Teresa Popiel	Nr upr. 254/82/ZG
Projektant:		Podpis
Asystent projektanta:	inż. Małgorzata Nowak	